

105.00 mm

145.00 mm

TIMBRE INALAMBRICO



Características:

Rango: 100 metros
Grado de protección IP: IP44
Melodías: 30
Botón selección melodías
Pila Transmisor: 1x3V CR2032 (incluida)
Pila Receptor: 2xAA (no incluidas)

Instalación

Inserte las baterías en el transmisor y en el receptor y colóquelos en el lugar deseado.

Sincronizar el timbre y el pulsador:

En los primeros 3 segundos, después de colocar las baterías en el receptor y el transmisor, presione el botón "Play" y manténgalo pulsado durante 3 segundos hasta que escuche un sonido. Esto significa que el receptor y el transmisor se emparejaron con éxito.
*Puede emparejar otros transmisores al mismo receptor de acuerdo con el funcionamiento anterior.

Función de memoria/reset:

Retire las pilas, espere 5 segundos y vuelva a insertarlas. Mantenga presionado el botón "Play" durante 10 segundos en el receptor hasta que el receptor emita una melodía.

Configuración de las melodías:

Utilice el botón "Select", que se encuentra en la parte posterior del receptor, para elegir entre 30 melodías diferentes. Seleccione la melodía presionando el botón "Select" durante 3 segundos.



1. Botón "Select"
2. Botón "Play"

Precauciones:

- Por favor, use una batería alcalina de buena calidad en el pulsador.
- Evite instalar el timbre y el pulsador cerca de fuentes de calor, ambientes húmedos, superficies metálicas o cualquier otra fuente electromagnética.
- Jamás repare el circuito interno por usted mismo. Si hay algún fallo de funcionamiento, solicite a un técnico cualificado que lo repare.



onlex
electric

Alfa Dyser S.L. • Pol. Ind. Anjoia C/Cooperativa nº2,
08635 Sant Esteve Sesrovires • (Barcelona) España
B-60163441 • www.alfadyser.com

ES

145.00 mm

105.00 mm

CAMPAINHA WIRELESS



Características:

Alcance: 100 metros
Grau de proteç o IP: IP44
Melodias: 30 Bot o de seleç o de melodia.
Bateria transmissor: 1x3V CR2032 (inclu do)
Bateria receptor: 2xAA (n o inclu do)

Instalaç o

Insira as pilhas no transmissor e no receptor e coloque-as no local desejado.

Sincronize a campainha e o bot o:

Nos primeiros 3 segundos, depois de colocar as pilhas no receptor e no transmissor, pressione o bot o "Play" e mantenha-o pressionado por 3 segundos at  ouvir um som. Isso significa que o receptor e o transmissor foram pareados com sucesso.

* Voc  pode emparelhar outros transmissores ao mesmo receptor de acordo com a operaç o acima.

Mem ria / funç o de reset:

Retire as pilhas, aguarde 5 segundos e volte a inseri-las. Pressione e segure o bot o "Play" por 10 segundos no receptor at  que o receptor reproduza uma melodia.

Configuraç o das melodias:

Use o bot o "Select" na parte traseira do receptor para escolher entre 30 melodias diferentes. Selecione a melodia pressionando o bot o "Select" por 3 segundos.



1. Bot o "Select"
2. Bot o "Play"

Precauções:

- Use uma bateria alcalina de boa qualidade no bot o.
- Evite instalar a campainha e o bot o pr ximo a fontes de calor, ambientes  midos, superf cies met licas ou qualquer outra fonte eletromagn tica.
- Nunca repare o circuito interno sozinho. Se houver um mau funcionamento, pe a a um t cnico qualificado para repar -lo.



INFORMAÇÃO AOS UTILIZADORES

Operador do Aparelho: Alfa Dyser S.L. - Pol. Ind. Anjoia C/Cooperativa n 2, 08635 Sant Esteve Sesrovires - (Barcelona) Espanha B-60163441 - www.alfadyser.com

onlex
electric

Alfa Dyser S.L. - Pol. Ind. Anjoia C/Cooperativa n 2,
08635 Sant Esteve Sesrovires - (Barcelona) Espanha
B-60163441 - www.alfadyser.com

PT