

WORGRIP
PRO LITHIUM TOOLS

ATORNILLADOR BATERÍA

- Atornillador con batería.
- Diseño ligero y ergonómico.
- Doble posición.



CASTELLANO

Información de su interés

LEER TODAS ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE EMPEZAR A USAR LA HERRAMIENTA.

USAR ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD SI FUERA NECESARIO.

Esta herramienta está pensada para usar con puntas, pudiéndose extraerlas fácilmente del cabezal.

CONTENIDO DEL BLISTER

Atornillador doble posición.
Cargador compatible para 230 V~50 Hz. (3-5 horas de carga).
Maleta PVC y 45 accesorios.

ATENCIÓN

Esta herramienta y todos sus accesorios no son juguetes, manténgalos alejados de los niños y de personas que no sepan usarlo o puedan resultar heridas.

Lea atentamente las advertencias de este manual, evitará posibles riesgos de electrocución, incendio o posibles daños más graves. Guarde este manual para futuras referencias.

ÁREA DE TRABAJO

Mantenga la zona de trabajo ordenada y limpia antes de empezar el uso de la herramienta.

Mantenga una iluminación adecuada para el trabajo, evitando zonas muy oscuras.

No trabajar en lugares con riesgo de incendio o explosión, evitando siempre los productos inflamables, gases y líquidos ajenos a la zona de trabajo.

No usar la herramienta cerca de polvo o humo, éste podría inflamarse. Mantener los niños y personas lejos de las zonas de trabajo para evitar accidentes.

Procure evitar distracciones durante el uso del atornillador, puede causar daños graves.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Antes de cargar la herramienta, asegurarse de que coincida el voltaje del cargador con su instalación. No modificar nunca el enchufe o

partes eléctricas.

No exponer la herramienta a la lluvia y zonas muy húmedas, esto puede incrementar el riesgo de descarga eléctrica. No forzar el enchufe, no desenchufar tirando del cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta. Mantener el cable alejado del calor, aceite, elementos punzantes o partes en movimiento.

Si debe usar la herramienta en exteriores, use un alargo apto para estas condiciones.

SEGURIDAD PERSONAL

Mantenga la alerta mientras esté en proceso de trabajo con la herramienta.

No use la herramienta mientras esté cansado o bajo la influencia de las drogas, alcohol o medicación.

Use el equipo de seguridad adecuado para el tipo de trabajo que vaya a realizar. Las gafas deberían ser necesarias para el trabajo con este tipo de herramienta.

Vista adecuadamente para el trabajo, evite usar joyería, ropa ancha o el pelo suelto, ya que pueden ser atrapados por las partes en movimiento.

Para evitar el encendido accidental, asegúrese de que los botones están apagados cuando no vaya a usar la herramienta o vaya a proceder a la carga.

USO Y CUIDADO DEL ATORNILLADOR

No forzar la herramienta ya que puede ser averiada.

Si algún elemento de la herramienta no funciona correctamente, no utilizar la herramienta. Llevarla a un servicio técnico habilitado para su reparación.

Si necesita hacer algún ajuste o algún cambio de accesorio, desconectar el atornillador del cargador.

Almacenar la herramienta en un lugar seco y sin humedad, y fuera del alcance de los niños o las personas sin conocimientos acerca de este tipo de herramientas.

Para un buen mantenimiento del atornillador, verifique su funcionamiento, la alineación de las piezas móviles para evitar roturas. Para evitar futuros problemas, mantenga en buenas condiciones la herramienta en todo momento.

Use siempre los accesorios proporcionados para esta herramienta, si utiliza diferentes podría romperse la herramienta o causar algún accidente.

USO Y CUIDADO DE LA BATERÍA

Recargar solo con el cargador proporcionado para esta máquina. No utilice cargadores de otras marcas, genéricos o en mal estado, ya que podrían dañar la herramienta o causar un incendio.

Si el atornillador no está en uso, guardar alejado de objetos metálicos (clips, monedas, llaves u otros pequeños objetos conductores de electricidad).

Evite el contacto de la batería con líquidos, pueden dañarla gravemente.

Si desea hacer algún ajuste o reparación a las baterías o cargador, deberá ir a un servicio especializado.

No tirar la batería al fuego o dentro del agua.

No intentar de abrir la batería. En su interior hay líquidos que pueden causar irritación o quemaduras, si éste hace contacto con los ojos, limpiar con abundante agua y acudir a un médico lo antes posible.

Durante el uso del atornillador, trabaje sobre superficies aisladas y secas sin humedad. El contacto con electricidad, podría ocasionar descargas eléctricas.

Esta herramienta no está habilitada para el uso para niños, personas con capacidades reducidas o con falta de conocimientos, a menos, que estén supervisadas en todo momento por un adulto responsable para su seguridad. Aún así, no es recomendable el uso para esta clase de personas.

Si el cable del cargador está dañado, debe ser reemplazado inmediatamente por un servicio técnico habilitado o personal cualificado.

FUNCIONAMIENTO

La herramienta no está cargada completamente de origen. Una vez desembalado, ponga a cargar el atornillador 5 horas como mínimo. Inserte la clavija del cargador en el pequeño orificio situado en la parte inferior de la empuñadura.

Conecte el enchufe a su toma de corriente, comprobando siempre que coincide el voltaje con 230V~50Hz.

El tiempo de carga son 5 horas, no sobrepase este tiempo, ya que podría sobre-calentarse. Por ello, recomendamos usar un temporizador o alarma para avisar para desenchufar de la corriente.

En la parte superior encontrará unas luces leds de colores para indicarle la capacidad de la batería. Para conocer el estado deberá presionar el interruptor de velocidad.

Verde: NIVEL LLENO.

Naranja: NIVE MEDIO.

Rojo: NIVEL BAJO – VACÍO.

Este atornillador usa una batería de Litio interior de 3,6 V. Las baterías de Li-Ion, tienes muchas ventajas a las tradicionales, como que son más ligeras, tienes más durabilidad y no tienen tanta pérdida de capacidad cuando no están en uso.

USO DE LAS PUNTAS.

En el blister se adjuntan varias puntas de muchos tipos. Si quiere usar puntas standard deberá acompañarlo con un soporte adicional. Una vez colocada la punta deseada, puede utilizar el atornillador seleccionando la dirección adecuada con el botón cambio de dirección.

LÁMPARA

El atornillador incluye una bombilla LED, ideal para la iluminación en la zona de trabajo, sólo funciona cuando se pulsa el interruptor de velocidad variable.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza

Mantenga limpias las rejillas de ventilación de polvo y suciedad, para no causar sobrecalentamiento y dañar la herramienta.

Limpiar el atornillador con un trapo de ropa suave, preferiblemente después de cada uso. No usar líquidos tipo gasolina, alcohol, amoniaco o agua para hacer la limpieza del dispositivo.

Mantenimiento

Hemos creado una herramienta con mucha durabilidad y con el mínimo de mantenimiento. Para poder conseguir esto, la máquina debe estar bien cuidada y limpia.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 3,6 V.

Par máximo: 3 Nm.

Velocidad: 230 R.P.M.

Diámetro portabrocas: Ø 6,35 mm.

Potencia del cargador: 230V~50 Hz.

Tiempo aproximado de carga: 3-5 horas.

Tipo de batería: Li-Ion.

Capacidad batería: 1300 mAh.

GARANTÍA

Este dispositivo tiene una garantía dentro de los términos legales de su país de venta. La fecha de inicio de la garantía empieza a partir de la fecha exacta de compra de la herramienta. Ante cualquier problema ajeno a un mal uso o mal cuidado del usuario hacia la herramienta, ésta será reparada o reemplazada en el lugar donde se compró, entregando la factura o ticket correspondiente y que indique necesariamente la fecha exacta de compra.

RECICLAJE

Si desea tirar el dispositivo o accesorios, no lo haga en la basura, llévelo al centro de reciclaje más cercano a su población para poder hacer un reciclaje justo. Puede consultar los centros para este fin, en la web de su ayuntamiento.

WÖRGRIP
PRO LITHIUM TOOLS

APARAFUSADORA BATERIA

- **Parafusadeira com bateria.**
- **Desenho leve y ergonômico.**
- **Dupla posição.**

PORTUGUÊS

Informação para seu interesse.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES COM CUIDADO ANTES DE COMEÇAR A USAR A FERRAMENTA..

USE ROUPAS E ELEMENTOS DE SEGURANÇA SE NECESSÁRIO.

Esta ferramenta foi concebida para ser usada com pontas fáceis de remover da sua cabeça.

CONTEÚDO BLISTER

Aparafusadora de dupla posição.
Carregador compatível 230v- 50Hz (3.5 horas de carga).
Mala PVC é 45 acessórios.

ATENÇÃO

Esta ferramenta e seus acessórios não são brinquedos. Mantenha longe do alcance de crianças e de outras pessoas que não a devam usar. Caso contrário, poderão causar acidentes.

Leia com atenção os avisos deste manual para evitar possíveis riscos de choque elétrico, fogo ou danos ainda mais graves.
Guarde este manual para referência futura.

ÁREA DE TRABALHO

Mantenha a área de trabalho ordenada e limpa antes de começar a usar a ferramenta.


Mantenha uma iluminação adequada para efetuar o trabalho, evite áreas muito escuras.

Não trabalhe em áreas com risco de fogo ou explosão. Evite sempre produtos inflamáveis, gás e qualquer líquido na sua área de trabalho. Não use a ferramenta perto de pó ou de fumos, pode inflamar-se. Mantenha crianças e outras pessoas longe da área de trabalho a fim de evitar acidentes.

Tente evitar distrações durante o uso da aparafusadora, caso contrário pode causar danos graves.

SEGURANÇA ELÉTRICA

Antes de carregar a ferramenta, certifique-se que a voltagem do carregador coincide com a sua tomada. Não altere a ficha ou outras partes elétricas.



Não exponha a ferramenta à chuva ou a áreas muito húmidas, já que potencia o risco de choque elétrico.

Não force a ficha, não puxe pelo cabo, nem use o cabo para transportar, puxar ou desligar a ferramenta. Mantenha o cabo longe de calor, óleo, elementos afiados ou partes em movimento. Se tem de usar a ferramenta no exterior, use uma extensão adequada a essa situação.

SEGURANÇA PESSOAL

Mantenha total atenção ao trabalhar com a ferramenta.

Não use a ferramenta quando estiver cansado ou sob influência de drogas, álcool ou medicamentos.

Use equipamento de segurança adequado para o tipo de trabalho a realizar.

Deverá utilizar óculos protetores com esta ferramenta.

Vista-se adequadamente para trabalhar, evite usar joias, roupas largas ou cabelo comprido, pois pode encravar-se nas peças em movimento.

Certifique-se que os botões estão desligados quando não estiver a usar a ferramenta. Assim, evita liga-la acidentalmente.

USO E CUIDADO DA APARAFUSADORA

Não force a ferramenta, pode danificá-la.

Se algum elemento da ferramenta não funciona corretamente, não use a ferramenta. Leve-a a um serviço técnico para sua reparação.

Se precisa fazer algum ajuste ou troca de acessório, desligue a aparafusadora do carregador.

Armazene a ferramenta num lugar seco e sem humidade. Guarde-a fora do alcance de crianças ou de pessoas sem conhecimentos sobre a ferramenta.

Para uma boa manutenção da aparafusadora, verifique o seu funcionamento e desgaste das peças móveis. Para evitar quebras e futuros problemas mantenha a ferramenta em boas condições a todo o tempo.

Use somente os acessórios fornecidos com esta ferramenta, se usar acessórios diferentes pode causar algum acidente.

USO E CUIDADO DA BATERIA

Recarregue só com o carregador fornecido com esta ferramenta. Não utilize carregadores de outras marcas. Carregadores genéricos ou em mau estado podem danificar a ferramenta ou causar fogo. Se não estiver a usar a aparafusadora, guarde-a longe de objetos de metal (clipes, moedas, chaves ou outros pequenos objetos condutores elétricos).

Evite o contato da bateria com líquidos, pode danificá-la.

Se deseja fazer algum ajuste ou reparação à bateria ou ao carregador, deve fazê-lo junto a um serviço especializado.

Não aproxime a bateria a fogo nem a submerja em água.

Não tente abrir a bateria. No seu interior encontram-se líquidos que podem causar irritação ou queimaduras. Se entrarem em contato com os olhos, limpe com muita água e procure ajuda médica o mais rápido possível.

Durante o uso da aparafusadora, trabalhe numa superfície seca sem humidade a fim de evitar choque elétrico.

Esta ferramenta não foi concebida para ser utilizada por crianças, pessoas com capacidades reduzidas ou com falta de conhecimento, a menos que estejam supervisionados a todo momento por adultos responsáveis pela sua segurança. Ainda assim, não é aconselhável a sua utilização por estas pessoas.

Se o cabo do carregador estiver danificado, deve ser substituído o mais rápido possível por um serviço técnico qualificado.

FUNCIONAMENTO

A ferramenta não se encontra carregada completamente quando nova. Depois de desembalar, coloque a aparafusadora a carregar durante 5 horas. Insira a ficha do carregador no pequeno buraco situado na parte inferior da pega.

Conecte a ficha a tomada. Verifique sempre que a voltagem coincide com 230V -50Hz.

O tempo de carregamento é de 5 horas. Não ultrapasse esse tempo pois pode sobreaquecer a ferramenta. É recomendável usar um cronómetro ou alarme para que desligue a ferramenta da corrente. Na parte superior existe uma luz led de cor que indica a capacidade da bateria. Para conhecer o seu estado deve pressionar o botão de velocidade.

Verde: nível máximo

Laranja: nível medio

Vermelho: nível baixo - sem bateria.

Esta aparafusadora usa uma bateria de lítio interior de 3.6 V, a baterias de LI-Ion têm muitas vantagens: é leve, dura mais e não perde capacidade quando não é usada.

USO DAS PONTAS

Na embalagem, dispõe de várias pontas de muitos tipos. Se desejar usar pontas estándar deve colocar um suporte adicional. Uma vez colocada a ponta desejada, pode usar a aparafusadora selecionando a direção adequada com o botão de troca de direção.

LÂMPADA

A parafusadora inclui uma lâmpada LED, ideal para a iluminação de áreas de trabalho. Só funciona quando pressiona o botão de velocidade variável.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

LIMPEZA

Mantenha limpas as grelhas de ventilação de pó e detritos, a fim de evitar o sobreaquecimento e o prejuízo da ferramenta.

Limpe a aparafusadora com um pano de tecido suave depois de a usar. Não use líquidos como gasolina, álcool ou água para fazer a limpeza do aparelho.

MANUTENÇÃO

Criámos uma ferramenta com muita durabilidade e com o mínimo de manutenção. Para que alcance isso, a máquina deve estar bem cuidada e limpa a todo o tempo.

DADOS TÉCNICOS

Potência: 3.6 V

Par max. 3 Nm.

Velocidade: 230 R.P.M

Diâmetro porta broca: 6.35 mm.

Potência do carregador: 230V-50Hz.

Tempo aprox. De carga: 3-5 horas.

Tipo de bateria: Li-Ion.

Capacidade bateria: 1300 mAh.

GARANTIA

Este dispositivo tem a garantia de acordo com os termos legais do seu país de venda. A data de início da garantia começa no momento da compra da ferramenta. Qualquer problema alheio ao mau uso ou descuido do cliente, deverá reparar ou substituir a ferramenta na loja onde a comprou, entregando prova de compra que indique a data de compra.

RECICLAGEM

Se deseja desfazer-se do dispositivo ou dos seus acessórios, não os deite ao lixo. Leve-os a um centro de reciclagem perto de sua casa. Pode verificar os centros para este fim no website do seu município.