

INSTRUCCIONES

CAJA FUERTE

CÓDIGO/LLAVE



INSTRUCCIÓN

Aviso: Para la primera apertura, retire la pequeña tapa de la puerta, utilice las llaves de emergencia para abrir la caja fuerte, coloque 4 pilas de 1,5V en la caja de las pilas en la parte posterior de la puerta, luego saque las llaves.

Abrir la caja fuerte (tres métodos)

- 1) Introduzca el código maestro original (el código maestro de fábrica es 000000), la puerta se abrirá automáticamente.
- 2) Introduzca el código personal para abrir la caja fuerte. (el código personal original es 8888)
- 3) Utilice la llave de emergencia para abrir la caja fuerte.

Bloquear la caja fuerte

Introduzca un código de 3 a 6 dígitos, luego presione "LOCK", la pantalla mostrará "CLOSED" (Cada vez que se bloquea la caja fuerte, se introduce un nuevo código personal, el usuario tendrá que usar el mismo código para abrir la caja fuerte).

Cambiar el código maestro

Cuando la puerta está abierta, introduzca "CLEAR" dos veces, la pantalla mostrará "PROG", después de que desaparezca "PROG", introduzca su código maestro (el original es 000000), la pantalla muestra "NEW", introduzca un nuevo código de 6 dígitos, la pantalla muestra "AGAIN", introduzca el nuevo código de nuevo, la pantalla muestra "DONE".

Ajustar la hora y la fecha

Cuando la caja fuerte esté abierta, introduzca "CLEAR" dos veces, después de que desaparezca "PROG", introduzca "895100", después introduzca "171111", pulse "LOCK", después ajuste el año, el mes y la fecha en la segunda pantalla, pulse "LOCK" en la siguiente pantalla para ajustar la hora, los minutos y los segundos, pulse "LOCK" para terminar.

Otras instrucciones

1. Si se introduce un código incorrecto, la pantalla mostrará "ERROR".
2. Si se introducen 4 códigos erróneos, la pantalla mostrará "HOLD15", el teclado se bloqueará durante 15 minutos.
3. En el estado de reposo, al pulsar "LOCK" se mostrará el estado de la batería, "BA-HI" significa alta potencia; "BA-LO" significa baja potencia, es hora de cambiar las baterías.

Por favor, mantenga las llaves de emergencia fuera de la caja fuerte.

INSTRUÇÃO

COFRE CÓDIGO / CHAVE



INSTRUÇÃO

Aviso: Para a primeira abertura, retirar a pequena tampa da porta, utilizar as chaves de emergência para abrir o cofre, colocar 4 baterias de 1,5V na caixa de baterias na parte de trás da porta e, em seguida, retirar as chaves.

Abrir o Cofre (três métodos)

1) Introduzir o código master original (o código master de fábrica é 000000), a porta será aberta automaticamente.

2) Introduzir o código pessoal para abrir o cofre. (o código pessoal original é 8888)

3) Utilizar a chave de emergência para abrir o cofre.

Fechar o cofre

Introduza qualquer código de 3-6 dígitos, depois prima "LOCK", o ecrã mostra "CLOSED" (Cada vez que o cofre estiver bloqueado, é introduzido um novo código pessoal, o utilizador terá de utilizar o mesmo código para abrir o cofre).

Alterar o código principal

Quando a porta está aberta, introduza "CLEAR" duas vezes, o ecrã mostra "PROG", depois de "PROG" desaparecer, introduza o seu código principal (original é 000000), o ecrã aparece "NOVO", introduza um novo código de 6 dígitos, o ecrã mostra "AGAIN", introduza novamente o novo código, o ecrã mostra "DONE".

Definir a Hora e Data

Quando o cofre está aberto, introduzir "CLEAR" duas vezes, depois de "PROG" desaparecer, depois introduzir "895100", depois introduzir "171111", premir "LOCK", depois definir o ano, mês, data no segundo ecrã, premir "LOCK" no ecrã seguinte para definir hora, minuto, segundo, premir "LOCK" para terminar.

Outras instruções

1.Se for introduzido um código errado, o ecrã mostrará "ERROR".

2.Se forem introduzidos 4 vezes códigos errados, o ecrã mostrará "HOLD15" , o teclado será bloqueado durante 15 minutos.

3.No estado de sono, pressionar "LOCK" mostrará o estado da bateria, "BA-HI" significa alta potência; "BA-LO" significa baixa potência, é tempo de mudar as baterias.

Por favor, mantenha as teclas de emergência fora do cofre.