

BALANZA ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN

MANUAL DEL USUARIO

INSTRUCCIONES DE USO



500GR

SENSOR ALTA PRECISIÓN
NO EXCEDER LOS 500GRS.
PANTALLA DIGITAL CON LUZ
PESA EN GRAMOS, LIBRAS, ONZAS
PILAS 2X1,5V AAA

CÓMO FUNCIONA

Pulse ON / OFF, la pantalla LCD indicará 0000
Presione el botón ON / OFF, de nuevo mostrará cero, el peso que mostrara ahora será la unidad en gramos.
Poner el peso en la plataforma, cuando la pantalla se muestre estable pulse ON / OFF hasta que la pantalla muestre "PASS", a continuación se mostrara el peso en la pantalla.

CAMBIAR LAS PILAS

2 PILAS 1,5V AAA

Abra la tapa de la caja de las pilas, extraiga las pilas viejas, coloque las nuevas, y a continuación, cierre la tapa.

ATENCIÓN

Por favor, coloque la báscula en una superficie plana.
No exceda la báscula del peso recomendado, ya que podría provocar una avería y la lectura del peso no sería precisa.
No coloque la báscula encima de superficies muy calientes o muy frías.

No ejerza fuerza encima de la báscula ya que podría dañarla.

No utilice productos químicos para limpiar la báscula.
Si la báscula no trabaja correctamente, compruebe que los electrodos de las pilas tengan un perfecto contacto, y si no se solucionara este problema por favor póngase en contacto con el establecimiento donde la compró o con el servicio técnico oportuno.

CLAVES DE USO

ON/OFF: Encendido y apagado.

TARE KEY: Función de tara.

UNIT KEY: Función de cambio.

DESCRIPCIÓN

Esta báscula utiliza sensores de alta precisión y una CPU de alta potencia y fiabilidad.



INFORMACIÓN A LOS USUARIOS

Según las Directrices Europeas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecho de residuos.
El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos.
Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los establecidos centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrónicos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio de otro.
La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el sucesivo reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.
El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

Capacidad: 500 gr / 0,1 gr - 50 gr / 0,01 gr.

Función de tara.

Auto apagado.

Unidad de cambio.

Unidades de peso: gr, oz, gn, ct

Retroiluminación.

CÓMO PESAR

Colocar la báscula en una superficie limpia y plana. Si es la primera vez que la va a utilizar y retire el aislamiento que llevan las pilas.

Presione ON/OFF, en la pantalla aparecerá la palabra "HELO" y el lector mostrara el valor 0,0 g, la báscula estará lista para utilizar.

Presionar "UNIT" y seleccione la unidad de peso con la que necesitas trabajar.

"G": gramos / "OZ": onzas / "GN": giganewtons / "CT": quilates

Coloque el objeto a pesar de forma muy suave encima de la báscula.

CÓMO PESAR CON TARA

Presione ON/OFF, en la pantalla aparecerá la palabra "HELO" y el lector mostrara el valor 0,0 g. Coloque la caja o recipiente para que la báscula pueda mostrar el peso de la misma. Presione la tecla TARA, la pantalla marcará 0,0 gr. y seguidamente ya puede pesar el objeto elegido dentro de su caja. El peso que mostrara ya será solo el de el contenido de la misma descontando el de la caja. Cuando retire el objeto el peso de la TARA se mostrara a la izquierda de la pantalla. Despues pulse ON/OFF para apagar.

INDICACIONES ALERTA

"Err" : indica sobrecarga.

": indica baja potencia, reemplace las pilas.

USO

Presione ON / OFF, a pantalla LCD muestra 0000

Presione o botão ON / OFF novamente exibe zero, o mostra peso vai agora mostrar a unidade em gramas. Coloque o peso na plataforma, quando a tela aparecer, estável pressione o botão ON / OFF até que o visor mostra "PASS", então o peso é exibido na tela.

SUBSTITUA AS PILHAS

2 PILAS 1,5V AAA

Abra a tampa da caixa de pilhas, remove as pilhas velhas, substitua por unas novas, em seguida, feche a tampa.

ATENÇÃO

Coloque a balança em uma superfície plana.

Não exceda a balança de peso recomendado, pois isso pode causar mau funcionamento e da leitura de peso não seria é preciso.

Não coloque a balança em superfícies muito quentes ou muito frias.

Não use força na balança, pois poderá danificá-lo.

Não utilize produtos químicos para limpar a balança. Se a escala não funcionar corretamente, verifique os eletrodos da bateria tem um contato perfeito, e se este problema não for resolvido, por favor entre em contato com a loja onde comprou ou o suporte adequado.

CLAVES DE USO

ON/OFF: Ligado/desligado.

TARE KEY: Função de tara.

UNIT KEY: Função de troca.

DESCRIÇÃO

Esta balança utiliza sensores de alta precisão e alta potência da CPU e confiabilidade.

Capacidade: 500 g / 0,1 oz - 50 gr / 0,01 gr.



INFORMAÇÃO AOS UTILIZADORES

Segundo as Diretivas Europeias 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relativas à redução do uso de substâncias perigosas em aparelhos eléctricos e da eliminação de resíduos.

O símbolo do contentor riscado que se encontra no aparelho indica que o produto, no final da sua vida útil, deverá ser depositado num lugar diferente dos demais resíduos.
Assim, o usuário deverá entregar o aparelho, quando o deixe de utilizar, a um centro de recolha diferenciada de resíduos electrónicos e eletrodomésticos, ou deverá devolver o aparelho ao vendedor no momento da compra ou troca de um novo aparelho equivalente.
A adequada recolha diferenciada do aparelho inutilizado e sua posterior reciclagem, tratamento e eliminação ambiental compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde e favorece a reciclagem dos materiais de que se compõe o aparelho. A eliminação abusiva do aparelho por parte do utilizador implica a aplicação de sanções previstas por lei.

Função tare.

Auto off.

Unidade trocar.

Unidades de pesagem: g, oz, gn, ct

Backlight.

FUNCIONAMENTO

Coloque a balança sobre uma superfície plana e limpa. Se esta é sua primeira vez de utilizar e remover as pilhas tendo isolamento.

Pressione ON / OFF, a tela exibirá a palavra "HELO" eo leitor irá mostra o valor de 0,0 g, a balança está pronta para o uso.

Pressione o botão "UNIT" e selecione a unidade de peso que precisa de trabalho.

"G": gramos / "OZ": onzas / "GN": giganewtons / "CT": quilates

Coloque o peso muito suavemente na balança.

A PESAR COMO TARA

Pressione ON / OFF, a tela exibirá a palavra "HELO" eo leitor irá exhibir o valor de 0,0 g.

Colocar a caixa ou recipiente, de modo que a balança pode apresentar o mesmo peso.

Pressione a tecla TARE, o pantalla vai marcar 0,0 gr. em seguido, apesar do objeto escolhido dentro de sua caixa. O peso e só vai exibição do conteúdo da caixa de desconto. Ao remover o peso do objeto será exibido TARA esquerda da tela. Em seguida, pressione ON / OFF para desligar.

INDICAÇÕES DE ALERTA

"Err" : indica sobrecarga.

": indica baixa potencia, substitua as pilhas.