

monofone ou pressione o botão [Speaker].

3. ---- Terminar uma chamada Durante uma chamada ativa, substitua o aparelho ou o botão se você tem o altifalante ligado [fala].

4. Volume do fone

5. ---- O volume das colunas Deslize o botão [AF] para [H] alto volume ou [L] em volume baixo.

6. tom ou pulso marcação ---- Deslize o botão [MODE] para [T] para discagem por tom ou [P] para discagem por pulso.

7. R ---- pressione o botão [R] para ativar serviços: como chamada em espera ou transferência de chamada. Você deve inscrever-se a síntese de serviços de sua operadora de telefonia.

---- 8. rediscagem Para rediscar o último número discado, levante o monofone ou pressione o botão [Speaker] e pressione o botão [RCL].

9. Retenção ---- Para colocar uma chamada em espera, pressione a tecla [HOLD] enquanto uma chamada está ativa, em seguida, coloque o fone no gancho (música soará entre o telefone ea linha da outra parte). Para liberar a espera, levante o monofone ou pressione o botão [Speaker].

DISCANDO A PARTIR MEMÓRIA

Este telefone pode armazenar até 10 números de telefone (até 16 dígitos), que permanecerá armazenados na memória forem apagados ou alterá-los inserindo outros números, nem desligue o telefone da tomada de parede.

· Para programar os números na memória:

1. Levante o monofone ou pressione o botão [Speaker].
2. Pressione o botão [MEMO].
3. Pressione o número de telefone que deseja armazenar.
4. Pressione o botão [MEMO].
5. Pressione uma série de [0-9] para a localização de memória onde você deseja armazenar o número de telefone.
6. Recoloque o fone do gancho ou pressione a tecla [Speaker]

· Para marcar a memória:

1. Pegue o monofone e verifique o tom de discagem.
2. Pressione o botão [AUTO].
3. Pressione o local de memória [0-9] que gostaria de marcar a partir.
4. O número armazenado na posição que eu queria ser discado automaticamente.

küken[®]
DISTRIBUIDO POR ALFA DYSER



**TELÉFONO
SOBREMESA**
teclas grandes

Alfa Dyser S.L.
Pol. Ind. Can Parellada
C/Libra, 31 · 08228
Terrassa - Barcelona
C.I.F. B-60163441
www.alfadyser.com

*Manual
de instrucciones*

PARTES DE SU TELÉFONO / FUNCIONES

- * Función "R"
- * Función de altavoz
- * Función de rellamada
- * Luz indicadora de llamadas
- * Función 10 grupos de memoria en dos toques
- * Control de volumen del timbre
- * El control de volumen del altavoz
- * Control de volumen del auricular
- * Tono de encendido / Pulso teclado
- * Para sobremesa o para pared

OPERACIONES DEL TELÉFONO

1. Realización de una llamada ---- Levante el auricular o presione el botón [altavoz].
2. Recibir una llamada ---- Cuando suene el teléfono, descuelgue el auricular o pulse el botón [altavoz].
3. Finalización de una llamada ---- Mientras una llamada está activa, cuelgue el auricular o el botón si tiene el altavoz conectado [altavoz].
4. Volumen del auricular
5. El volumen del altavoz ---- Deslice el interruptor [ALTAVOZ] a [H] de alto volumen o [L] a un volumen bajo.
6. tonos o pulsos de marcación ---- Deslice el interruptor [MODE] para [T] para marcación por tonos o [P] para la marcación por pulso.
7. R ---- pulse el botón [R] para activar servicios: tales como llamada en espera o transferencia de llamada. Debe suscribirse a los servicios de síntesis a su proveedor de servicio telefónico.
8. Volver a marcar ---- Para volver a marcar el último número marcado, levante el auricular o presione el botón [altavoz] y pulse el botón [RL].
9. Retención ---- Para poner una llamada en espera, pulse la tecla [RETENER] mientras una llamada está activa, a continuación, coloque el auricular en el gancho (música sonará entre el teléfono y la línea de la otra parte). Para liberar la retención, levante el auricular o presione el botón [altavoz].

MARCADO DESDE LA MEMORIA

Este teléfono puede almacenar hasta 10 números telefónicos (hasta 16 dígitos), los cuales permanecerán almacenados en la memoria a menos

que borre o los cambie mediante la introducción de otros números, o desconecte el teléfono de la toma de pared.

- Para programar los números en la memoria:
 1. Levante el auricular o presione el botón [altavoz].
 2. Pulse el botón [MEMO].
 3. Presionar el número de teléfono que desea almacenar.
 4. Pulse el botón [MEMO]
 5. Pulse un número del [0-9] para la ubicación de la memoria en la que desea almacenar el número de teléfono.
 6. Cuelgue el auricular o pulse el botón [altavoz]

- Para marcar de la memoria:
 1. Levante el auricular y escuche el tono de marcar.
 2. Pulse el botón [AUTO].
 3. Pulse la ubicación de la memoria [0-9] que le gustaría marcar desde.
 4. El número almacenado en la posición que se marcará automáticamente.

PORTUGUÊS

PEÇAS DO SEU TELEFONE / FUNÇÕES

- * Função "R"
- * Speaker Função
- * Função Redial
- * Chamada luz indicadora
- * Função de memória 10 grupos em dois toques
- * Controle de volume da campainha
- * O controle de volume alto-falante
- * Volume do auscultador de Controle
- * Power On / teclado de pulso
- * Para a área de trabalho ou na parede

OPERAÇÕES DE TELEFONIA

1. Faça uma chamada ---- Levante o monofone ou pressione o botão [Speaker].
- 2. Receber uma chamada Quando o telefone tocar, levante o