

MANDO TV A DISTANCIA

- Mando universal para 10 marcas principales de TV con funciones básicas.
- Compatible con: Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips, Toshiba, Sharp, Hisense, TCL, Vizio.
- Funciona con batería recargable (tipo C)
- Si no tiene batería, utilizar un cable tipo C para cargarlo antes de programarlo.

FUNCIÓN BOTONES



Smart Hub

Vuelve a la pantalla principal.

EMPAREJAMIENTO

Configuración

1. Identifica la tecla correspondiente a la marca de tu TV en el listado de Marcas (del apartado siguiente).
2. Mantén pulsados simultáneamente las teclas indicadas.
3. El indicador LED parpadeará dos veces.
4. Suelta ambas teclas.
5. La programación habrá finalizado.

Verificación

Comprueba si las funciones principales funcionan correctamente.

Si no funcionan:

Prueba otro código de la misma marca (algunas tienen varios códigos).

LISTADO MARCAS

- Samsung TVS  + 
- LG TVS  + 
- Sony TVS  + 
- Panasonic TVS  + 
- Toshiba TVS  + 
- Toshiba TVS1  + 
- Toshiba TVS2  + 
- Philips TVS  + 
- Hisense TVS  + 
- Hisense TVS1  + 
- Hisense TVS2  + 
- Hisense TVS3  + 
- Sharp TVS  + 
- Sharp TVS1  + 
- Sharp TVS2  + 
- TCL TVS  + 
- Vizio TVS  + 



CONTROLE REMOTO TV

- Controle universal para 10 marcas principais de TV com funções básicas.
- Compatível com: Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips, Toshiba, Sharp, Hisense, TCL, Vizio.
- Funciona com bateria recarregável (tipo C).
- Se não tiver bateria, utilizar um cabo tipo C para carregá-lo antes de programá-lo.

FUNCIÓN BOTONES



Smart Hub

Volta à tela principal.

EMPARELHAMENTO

Configuração

1. Identifique a tecla correspondente à marca da sua TV na lista de Marcas (da seção seguinte).
2. Mantenha pressionadas simultaneamente as teclas indicadas.
3. O indicador LED piscará duas vezes.
4. Solte ambas as teclas.
5. A programação terá sido finalizada.

Verificação

Verifique se as funções principais funcionam corretamente.

Se não funcionarem:

Tente outro código da mesma marca (algumas têm vários códigos).

LISTA DE MARCAS

- Samsung TVS  + 
- LG TVS  + 
- Sony TVS  + 
- Panasonic TVS  + 
- Toshiba TVS  + 
- Toshiba TVS1  + 
- Toshiba TVS2  + 
- Philips TVS  + 
- Hisense TVS  + 
- Hisense TVS1  + 
- Hisense TVS2  + 
- Hisense TVS3  + 
- Sharp TVS  + 
- Sharp TVS1  + 
- Sharp TVS2  + 
- TCL TVS  + 
- Vizio TVS  + 

