

LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO

Limpiador de espuma de poliuretano, para uso en herramientas y superficies. NO es adecuado para la eliminación de espuma curada.

MODO DE EMPLEO

LIMPIEZA DE SALPICADURAS

Usar la boquilla de pulverización del envase para eliminar la espuma de la ropa y de las superficies. Fijar el cabezal rojo del spray en la boquilla y presionar suavemente dirigiendo el producto hacia las partes sucias. Cuando se trate de superficies delicadas o estructuras complicadas, probar primero el limpiador en una parte oculta. Quitar la espuma disuelta frotando si fuera necesario.

LIMPIEZA DE PISTOLAS DISPENSADORAS

Limpiar las partes externas de la pistola mediante el cabezal rojo del spray. Para limpiar la pistola de espuma desde el interior, conectar el envase de limpiador con la pistola, sosteniendo el mango de la pistola con una mano y girando el recipiente vertical con la otra. Asegúrese de que la pistola no apunta a personas cuando la gire.

Solo después de conectar, girar el envase junto con la pistola hasta la posición de trabajo, es decir, al revés. Agitar el envase y limpiar la pistola presionando el gatillo, hasta que no haya espuma en el producto limpiador saliente. Si fuera necesario, repetir este proceso 2 o 3 veces hasta que aparezca disolvente limpio por la boquilla. Después de la limpieza de la pistola, sacar el limpiador inmediatamente, ya que el contacto prolongado con el disolvente podría dañar la pistola. No limpiar nunca la pistola con agua sin desmontarla. No usar objetos puntiagudos o cortantes para la limpieza de las pistolas. La espuma seca NO puede ser eliminada con este producto.

LIMPIEZA

Cubrir con absorbente inerte (por ejemplo, arena). Recoger y colocar en un contenedor adecuado o dejar vaporizar.

APLICACIÓN

Ropa.
Herramientas.
Pistolas dispensadoras.
Ventanas.
Puertas.
Jambas.



Código	EAN	Contenido	Envase	Cantidad
42952	8425160429522	500 ml	Aerosol	12