

MANUAL DE INSTRUCCIONES 47963

WÖRGRIP
PRO LITHIUM TOOLS

TALADRO PERCUTOR CON BATERIA LITHIUM PRO



- Taladro con batería de litio.
- Diseño ligero y ergonómico.
- Luz led incorporada.

CASTELLANO

Información de su interés

LEER TODAS ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE EMPEZAR A USAR LA HERRAMIENTA.

USAR ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD SI FUERA NECESARIO.

Esta herramienta está pensada para usar con puntas, pudiéndose extraerlas fácilmente del cabezal.

CONTENIDO DEL MALETÍN

Taladro atornillador + batería de litio.
Cargador compatible para 230 V~50 Hz..
Accesorios (puntas, brocas y alargador).

ATENCIÓN

Esta herramienta y todos sus accesorios no son juguetes, manténgalos alejados de los niños y de personas que no sepan usarlo o puedan resultar heridas.

Lea atentamente las advertencias de este manual, evitara posibles riesgos de electrocución, incendio o posibles daños más graves. Guarde este manual para futuras referencias.

ÁREA DE TRABAJO

Mantenga la zona de trabajo ordenada y limpia antes de empezar el uso de la herramienta.

Mantenga una iluminación adecuada para el trabajo, evitando zonas muy oscuras.

No trabajar en lugares con riesgo de incendio o explosión, evitando siempre los productos inflamables, gases y líquidos ajenos a la zona de trabajo.

No usar la herramienta cerca de polvo o humo, éste podría inflamarse. Mantener los niños y personas lejos de las zonas de trabajo para evitar accidentes.

Procure evitar distracciones durante el uso del atornillador, puede causar daños graves.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Antes de cargar la herramienta, asegurarse de que coincida el voltaje del cargador con su instalación. No modificar nunca el enchufe o



partes eléctricas.

No exponer la herramienta a la lluvia y zonas muy húmedas, esto puede incrementar el riesgo de descarga eléctrica.

No forzar el enchufe, no desenchufar tirando del cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta. Mantener el cable alejado del calor, aceite, elementos punzantes o partes en movimiento.

Si debe usar la herramienta en exteriores, use un alargo apto para estas condiciones.

SEGURIDAD PERSONAL

Mantenga la alerta mientras esté en proceso de trabajo con la herramienta.

No use la herramienta mientras esté cansado o bajo la influencia de las drogas, alcohol o medicación.

Use el equipo de seguridad adecuado para el tipo de trabajo que vaya a realizar. Las gafas deberían ser necesarias para el trabajo con este tipo de herramienta.

Vista adecuadamente para el trabajo, evite usar joyería, ropa ancha

o el pelo suelto, ya que pueden ser atrapados por las partes en movimiento.

Para evitar el encendido accidental, asegúrese de que los botones están apagados cuando no vaya a usar la herramienta o vaya a proceder a la carga.

USO Y CUIDADO DEL TALADRO

No forzar la herramienta ya que puede ser averiada.

Si algún elemento de la herramienta no funciona correctamente, no utilizar la herramienta. Llevarla a un servicio técnico habilitado para su reparación.

Si necesita hacer algún ajuste o algún cambio de accesorio, desconecte el taladro de la batería.

Almacenar la herramienta en un lugar seco y sin humedad, y fuera del alcance de los niños o las personas sin conocimientos acerca de este tipo de herramientas.

Para un buen mantenimiento, verifique su funcionamiento, la alineación de las piezas móviles para evitar roturas. Para evitar futuros problemas, mantenga en buenas condiciones la herramienta en todo momento.

Use siempre los accesorios proporcionados para esta herramienta, si utiliza diferentes podría romperse la herramienta o causar algún accidente.

USO Y CUIDADO DE LA BATERÍA

Recargar solo con el cargador proporcionado para esta máquina. No utilice cargadores de otras marcas, genéricos o en mal estado, ya que podrían dañar la herramienta o causar un incendio. Si el taladro no está en uso, guardar alejado de objetos metálicos (clips, monedas, llaves u otros pequeños objetos conductores de electricidad).

Evite el contacto de la batería con líquidos, pueden dañarla gravemente. Si desea hacer algún ajuste o reparación a las baterías o cargador, deberá ir a un servicio especializado.

No tirar la batería al fuego o dentro del agua.

No intentar de abrir la batería. En su interior hay líquidos que pueden causar irritación o quemaduras, si éste hace contacto con los ojos, limpiar con abundante agua y acudir a un médico lo antes posible.

Durante el uso, trabaje sobre superficies aisladas y secas sin humedad. El contacto con electricidad, podría ocasionar descargas eléctricas.

Esta herramienta no está habilitada para el uso para niños, personas con capacidades reducidas o con falta de conocimientos, a menos, que estén supervisadas en todo momento por un adulto responsable para su seguridad. Aún así, no es recomendable el uso para esta clase de personas.

Si el cable del cargador está dañado, debe ser reemplazado inmediatamente por un servicio técnico habilitado o personal cualificado.

FUNCIONAMIENTO

La herramienta no está cargada completamente de origen. Una vez desembalado, ponga a cargar 2 horas como mínimo. Inserte la clavija del cargador en el pequeño orificio situado en la parte posterior de la batería.

Conecte el enchufe a su toma de corriente, comprobando siempre que coincide el voltaje con 230 V~50 Hz.

El tiempo de carga es de 1 hora aproximadamente, dependiendo de la capacidad de la batería.

Este taladro usa baterías de Litio. Las baterías de Li-Ion, tiene muchas ventajas a las tradicionales, como que son más ligeras, tienen más durabilidad y no tienen tanta pérdida de capacidad cuando no están en uso.

USO DE LAS PUNTAS.

En el blíster se adjuntan varias puntas de muchos tipos. Si quiere usar puntas standard deberá acompañarlo con un soporte adicional. Una vez colocada la punta deseada, puede seleccionar la dirección adecuada con el botón cambio de dirección.

LÁMPARA

El taladro incluye una bombilla LED, ideal para la iluminación en la zona de trabajo, sólo funciona cuando se pulsa el interruptor de velocidad variable.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza

Mantenga limpias las rejillas de ventilación de polvo y suciedad, para no causar sobrecalentamiento y dañar la herramienta.

Limpiar con un trapo de ropa suave, preferiblemente después de cada uso. No usar líquidos tipo gasolina, alcohol, amoniaco o agua para hacer la limpieza del dispositivo.

Mantenimiento

Hemos creado una herramienta con mucha durabilidad y con el mínimo de mantenimiento. Para poder conseguir esto, la máquina debe estar bien cuidada y limpia.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje	20 V.
Velocidad	0-400 / 0-1500 R.P.M.
PAR Max.	32
Diam. portabrocas	Ø 0,8 - 10 mm
Peso	1260 gr (con batería)
Tipo batería	Li-Ion (LITIO)
Capacidad batería	1500 mAh
Cargador	230 V~50 Hz
Tiempo carga	RÁPIDO - 60 min

GARANTÍA

Este dispositivo tiene una garantía dentro de los términos legales de su país de venta. La fecha de inicio de la garantía empieza a partir de la fecha exacta de compra de la herramienta. Ante cualquier problema ajeno a un mal uso o mal cuidado del usuario hacia la herramienta, ésta será reparada o reemplazada en el lugar donde se compró, entregando la factura o ticket correspondiente y que indique necesariamente la fecha exacta de compra.

RECICLAJE

Si desea tirar el dispositivo o accesorios, no lo haga en la basura, llévelo al centro de reciclaje más cercano a su población para poder hacer un reciclaje justo. Puede consultar los centros para este fin, en la web de su ayuntamiento.

Alfa Dyer S.L.

Pol. Ind. Anoia · C/Cooperativa, 2 · 08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) España · B-60163441 · T. 937831011 · F. 937838487
www.alfadyser.com · alfa@alfadyser.com

FABRICADO EN CHINA / DISEÑO PACKAGING EN U.E.



MANUAL DE INSTRUÇÕES 47963

WÖRGRIP
PRO LITHIUM TOOLS

BERBEQUIM PERCUSSÃO COM BATERIA LITHIUM PRO



- Berbequim com bateria de lítio.
- Desenho leve e ergonômico.
- Luz led incorporada.

PORTEGUÊS

Informação para seu interesse.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES COM CUIDADO ANTES DE COMEÇAR A USAR A FERRAMENTA..

USE ROUPAS E ELEMENTOS DE SEGURANÇA SE NECESSÁRIO.

Esta ferramenta foi concebida para ser usada com pontas fáceis de remover da sua cabeça.

CONTEÚDO MALA

Berbequim aparafusador + bateria de lítio.
Carregador compatível 230 V- 50 Hz.
Acessórios (brocas, pontas e extensão).

ATENÇÃO

Esta ferramenta e seus acessórios não são brinquedos. Mantenha longe do alcance de crianças e de outras pessoas que não a devam usar. Caso contrário, poderão causar acidentes.

Leia com atenção os avisos deste manual para evitar possíveis riscos de choque elétrico, fogo ou danos ainda mais graves.
Guarde este manual para referência futura.

ÁREA DE TRABALHO

Mantenha a área de trabalho ordenada e limpa antes de começar a usar a ferramenta.
Mantenha uma iluminação adequada para efetuar o trabalho, evite áreas muito escuras.
Não trabalhe em áreas com risco de fogo ou explosão. Evite sempre produtos inflamáveis, gás e qualquer líquido na sua área de trabalho.
Não use a ferramenta perto de pó ou de fumos, pode inflamar-se.
Mantenha crianças e outras pessoas longe da área de trabalho a fim de evitar acidentes.

Tente evitar distrações durante o uso da aparafusadora, caso contrário pode causar danos graves.

SEGURANÇA ELÉTRICA

Antes de carregar a ferramenta, certifique-se que a voltagem do carregador coincide com a sua tomada. Não altere a ficha ou outras partes elétricas.



Não exponha a ferramenta à chuva ou a áreas muito húmidas, já que potencia o risco de choque elétrico.

Não force a ficha, não puxe pelo cabo, nem use o cabo para transportar, puxar ou desligar a ferramenta. Mantenha o cabo longe de calor, óleo, elementos afiados ou partes em movimento.
Se tem de usar a ferramenta no exterior, use uma extensão adequada a essa situação.

SEGURANÇA PESSOAL

Mantenha total atenção ao trabalhar com a ferramenta.
Não use a ferramenta quando estiver cansado ou sob influência de drogas, álcool ou medicamentos.
Use equipamento de segurança adequado para o tipo de trabalho a realizar.
Deverá utilizar óculos protetores com esta ferramenta.
Vista-se adequadamente para trabalhar, evite usar joias, roupas

largas ou cabelo comprido, pois pode encravar-se nas peças em movimento.

Certifique-se que os botões estão desligados quando não estiver a usar a ferramenta. Assim, evita ligá-la accidentalmente.

USO E CUIDADO DA BERBEQUIM

Não force a ferramenta, pode danificá-la.

Se algum elemento da ferramenta não funciona corretamente, não use a ferramenta. Leve-a a um serviço técnico para sua reparação. Se precisa fazer algum ajuste ou troca de acessório, desligue a berbequim do batería.

Armazene a ferramenta num lugar seco e sem humidade. Guarde-a fora do alcance de crianças ou de pessoas sem conhecimentos sobre a ferramenta.

Para uma boa manutenção, verifique o seu funcionamento e desgaste das peças móveis. Para evitar quebras e futuros problemas mantenha a ferramenta em boas condições a todo o tempo. Use somente os acessórios fornecidos com esta ferramenta, se usar acessórios diferentes pode causar algum acidente.

USO E CUIDADO DA BATERIA

Recarregue só com o carregador fornecido com esta ferramenta. Não utilize carregadores de outras marcas. Carregadores genéricos ou em mau estado podem danificar a ferramenta ou causar fogo. Se não estiver a usar a berbequim, guarde-a longe de objetos de metal (clipes, moedas, chaves ou outros pequenos objetos condutores elétricos).

Evite o contato da bateria com líquidos, pode danificá-la. Se deseja fazer algum ajuste ou reparação à bateria ou ao carregador, deve fazê-lo junto a um serviço especializado. Não aproxime a bateria a fogo nem a submerja em água. Não tente abrir a bateria. No seu interior encontram-se líquidos que podem causar irritação ou queimaduras. Se entrarem em contacto com os olhos, limpe com muita água e procure ajuda médica o mais rápido possível.

Durante o uso, trabalhe numa superfície seca sem humidade a fim de evitar choque elétrico.

Esta ferramenta não foi concebida para ser utilizada por crianças, pessoas com capacidades reduzidas ou com falta de conhecimento, a menos que estejam supervisionados a todo momento por adultos responsáveis pela sua segurança. Ainda assim, não é aconselhável a sua utilização por estas pessoas.

Se o cabo do carregador estiver danificado, deve ser substituído o mais rápido possível por um serviço técnico qualificado.

FUNCIONAMENTO

A ferramenta não se encontra carregada completamente quando nova. Depois de desembalar, coloque a carregar durante 2 horas. Insira a ficha do carregador no pequeno buraco situado na parte posterior da bateria.

Conecte a ficha a tomada. Verifique sempre que a voltagem coincide com 230 V -50 Hz.

O tempo de carregamento é de 1 hora aprox. (dependendo da capacidade da bateria).

Esta aparafusadora usa baterias de lítio, a baterias de Li-Ion têm muitas vantagens: é leve, dura mais e não perde capacidade quando não é usada.

USO DAS PONTAS

Na embalagem, dispõe de várias pontas de muitos tipos. Se desejar usar pontas estándar deve colocar um suporte adicional. Uma vez colocada a ponta desejada, pode selecionar a direção adequada com o botão de troca de direção.

LÂMPADA

A berbequim inclui uma lâmpada LED, ideal para a iluminação de áreas de trabalho. Só funciona quando pressiona o botão de velocidade variável.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

LIMPEZA

Mantenha limpas as grelhas de ventilação de pó e detritos, a fim de evitar o sobreaquecimento e o prejuízo da ferramenta.

Limpe com um pano de tecido suave depois de a usar. Não use líquidos como gasolina, álcool ou água para fazer a limpeza do aparelho.

MANUTENÇÃO

Criámos uma ferramenta com muita durabilidade e com o mínimo de manutenção. Para que alcance isso, a máquina deve estar bem cuidada e limpa a todo o tempo.

DATOS TÉCNICOS

Voltagem	20 V.
Velocidade	0-400 / 0-1500 R.P.M.
PAR Max.	32
Diâm. porta broca	Ø 0,8 - 10 mm
Peso	1260 gr (con batería)
Tipo bateria	Li-Ion (LITIO)
Capacidade bateria	1500 mAh
Carregador	230 V~50 Hz
Tempo carga	RÁPIDO - 60 min

GARANTIA

Este dispositivo tem a garantia de acordo com os termos legais do seu país de venda. A data de inicio da garantia começa no momento da compra da ferramenta. Qualquer problema alheio ao mau uso ou descuido do cliente, deverá reparar ou substituir a ferramenta na loja onde a comprou, entregando prova de compra que indique a data de compra.

RECICLAGEM

Se deseja desfazer-se do dispositivo ou dos seus acessórios, não os deite ao lixo. Leve-os a um centro de reciclagem perto de sua casa. Pode verificar os centros para este fim no website do seu município.

Alfa Dyser S.L.

Pol. Ind. Anoia · C/Cooperativa, 2 · 08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) España · B-60163441 · T. 937831011 · F. 937838487
www.alfadyser.com · alfa@alfadyser.com

FABRICADO EN CHINA / DISEÑO PACKAGING EN U.E.

