

37x70mm / WIFI SMART SWITCH

SIDE A

MATEL
be smart

**CONTROLADOR WIFI
WIFI SMART SWITCH
CONTROLADOR DE WI-FI**

ES

Parámetro
Fuente de alimentación: 90V-250V AC
Max. Load: 2200W/10A o 3520W/16A
Wi-Fi estándar: 2.4 GHz b/g/n
RF:433Mhz
Material: ABS V0
Tamaño: 88x38x22mm

Comprobación antes de utilizar el dispositivo
Su Smartphone o Tablet se ha conectado a una WiFi 2.4G con Internet.
Tienes el WiFi PWD correcto.
Su teléfono inteligente o tableta debe tener acceso a APP Store, Google Play.
Su router tiene MAC abierta..

Descargar la APP Alfa Dyer

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Escanee el código QR o descargue Alfa Dyer en App Store o Google Play.

Guía de usuario

Método de conexión Wi-Fi
⚠️ (Solo para MS-101/MS-101WR)

- 1 Busca la aplicación "Alfa Dyer".
- 2 Si ya la tiene, inicie sesión.
- 3 If you have Alfa Dyer account, just log in.
- 4 Encendido.
Principio de funcionamiento ON/OFF: Los aparatos conectados funcionan/se detienen a través del encendido/apagado de los cables.

* Nota: El Interruptor WiFi debe ser alimentado por los cables N y L.

5 Mantenga pulsado el botón durante unos 7 segundos hasta que el LED verde de WiFi parpadee rápidamente.

6 Entre en la aplicación, pulse "+" en la parte superior derecha de la página para entrar en conexión a la red.

7 Hay dos métodos de conexión a la red (modo normal y modo AP). El modo normal es el predeterminado. Los usuarios pueden tocar la esquina superior derecha para cambiar el método de conexión a modo AP.

8 Por favor, asegúrese de que la luz indicadora del dispositivo parpadee rápidamente (2 veces por segundo), pulse para pasar al siguiente paso.

9 Si la luz del indicador no parpadea rápidamente, pulse "cómo configurar la luz indicadora parpadea rápidamente" para ver procesos de operación.

10 Introduce tu contraseña del WiFi.

11 Ponle un nombre a tu dispositivo.

12 El dispositivo está en línea.

Radiofrecuencia remota Método de enlace (RF)
⚠️ (Sólo para MS-101R/MS-101WR)

- 1 Pulse el botón de emparejamiento durante 5 veces hasta que sus dispositivos eléctricos parpadeen durante unas 2 veces, y luego encienda el transmisor del panel de pared para emparejarlos con éxito. Después del emparejamiento, podrá controlar el interruptor de forma remota.
- 2 Repita el procedimiento anterior para emparejar otro transmisor de panel mural. El número máximo de transmisores es de seis.
- 3 Pulse el botón de emparejamiento durante 10 veces hasta que sus dispositivos eléctricos parpadeen durante unas 4 veces, y entonces comenzará a restablecer.

EN

Parameter
Power Supply: 90V-250V AC
Max. Load: 2200W/10A or 3520W/16A
Wi-Fi Standard: 2.4 GHz b/g/n
RF:433Mhz
Material: ABS V0
Size: 88x38x22mm

Check list before using the device
Your smart phone or tablet has connected to a 2.4G WiFi with internet.
You have the correct WiFi PWD.
Your smart phone or tablet must have access to APP Store, Google Play.
Your router is MAC-open.

Download Alfa Dyer APP

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Please scan the QR code or download Alfa Dyer on App Store or Google Play.

MS-101: Wi-Fi
MS-101R: RF433
MS-101WR: Wi-Fi+RF433
MS-101-16A: Wi-Fi / 16A

SIDE B

User Guide

Wi-Fi link method
⚠️ (Only for MS-101/MS-101WR)

- 1 Start with "Alfa Dyer" App.
- 2 Register an Alfa Dyer Smart account.
- 3 If you have Alfa Dyer account, just log in.
- 4 Power up.
ON/OFF operating principle: The connected appliances work/stop through live wire power on/off.

4.1 Appliance wiring instruction.

4.2 Ceiling Lamp wiring instruction.

4.3 Light wiring instruction.

* Note: The WiFi Switch must be powered up by N and L wires.

5 Press and hold the button for about 7 seconds until the WiFi green LED blinks fast.

6 Enter the App, tap "+" in the upper right of the page to enter network connection page.

7 There are two network connection methods (Normal mode and AP model). Normal mode is default. Users could tap the upper right corner to switch the connection method to AP mode.

8 Please make sure the device's indicator light rapidly flashes (2 times per second), tap to go on to the next step.

9 If indicator light is not rapidly flashing, tap "how to set indicator light as rapid flashes" to view operation processes.

10 Input your WiFi password.

11 Name your device.

12 The device is online.

Remote radio frequency (RF) link method
⚠️ (Only for MS-101R/MS-101WR)

- 1 Press the pairing button for 5 times until your electric devices flash for about 2 times, and then turn on the wall panel transmitter to successfully pair. After the pairing is done, you will be able to control the switch remotely.
- 2 Repeat the procedure above to pair another wall panel transmitter. The maximum number of the transmitter switch is six.
- 3 Press the pairing button for 10 times until your electric devices flash for about 4 times, and then it will start to reset.

PT

Parâmetro
Fonte de alimentação: 90V-250V AC
Máx. Carga: 2200W/10A ou 3520W/16A
Norma Wi-Fi: 2.4 GHz b/g/n
RF:433Mhz
Material: ABS V0
Tamanho: 88x38x22mm

Verificação antes da utilização o dispositivo
O seu Smartphone ou Tablet está ligado a um WiFi 2.4G com Internet.
Tem o WiFi PWD correcto.
O seu smartphone ou tablet deve ter acesso à Loja APP, Google Play.
O seu router tem o MAC aberto.

Descargar el APP Alfa Dyer

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Digitalize el código QR o descargue el Alfa Dyer a partir de App Store ou Google Play.

Guia de utilização

Método de conexão Wi-Fi
⚠️ (Apenas para MS-101/MS-101WR)

- 1 Procurar a aplicação "Alfa Dyer".
- 2 Procure a aplicação "Alfa Dyer" e crie uma nova conta de utilizador Alfa Dyer.
- 3 Se já o tem, inicie a sessão.
- 4 Ligado
Principio de funcionamento ON/OFF: Os dispositivos ligados são operados/parados ligando/desligando os cabos.

* Note: O interruptor WiFi deve ser alimentado por cabos N e L.

4.1 Instruções de cablagem para o aparelho.

4.2 Instruções de cablagem para a lâmpada do tecto.

4.3 Instrução de cablagem de iluminação.

* Note: O interruptor WiFi deve ser alimentado por cabos N e L.

5 Manter premido o botão durante cerca de 7 segundos até o LED verde WiFi piscar rapidamente.

6 Introduza a aplicação, prima "+" no canto superior direito da página para iniciar a sessão na rede.

7 Existem dois métodos de ligação à rede (modo normal e modo AP). O modo normal é o modo por defeito. Os utilizadores podem tocar no canto superior direito para alterar o método de ligação para o modo AP.

8 Certifique-se de que a luz indicadora no dispositivo pisca rapidamente (2 vezes por segundo), prima para avançar para o passo seguinte.

9 If indicator light is not rapidly flashing, tap "how to set indicator light as rapid flashes" to view operation processes.

10 Input your WiFi password.

11 Name your device.

12 The device is online.

Remote radio frequency (RF) link method
⚠️ (Only for MS-101R/MS-101WR)

- 1 Press the pairing button for 5 times until your electric devices flash for about 2 times, and then turn on the wall panel transmitter to successfully pair. After the pairing is done, you will be able to control the switch remotely.
- 2 Repeat the procedure above to pair another wall panel transmitter. The maximum number of the transmitter switch is six.
- 3 Press the pairing button for 10 times until your electric devices flash for about 4 times, and then it will start to reset.