

48778

MANUAL INSTRUCCIONES
ASPIRADOR CENIZAS CALIENTES
ASPIRADOR CINZAS QUENTES / HOT ASHES VACUUM CLEANER



WÖRGRIP
POWER TOOLS

Alfa Dyser S.L.

Po. Ind. Anoia · C/Cooperativa nº2 08635 · Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) España
B-60163441 · T. 937831011 · F. 937838487 · www.alfadyser.com · alfa@alfadyser.com

RoHS intertek 

WÖRGRIP
POWER TOOLS

800W

16 KPA  **15** LITROS  **800** WATTS 

LEA TODAS ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE EMPEZAR A USAR LA HERRAMIENTA

ASPIRADOR CENIZAS CALIENTES

CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS

Aspirador para cenizas calientes de 800W y con un depósito de 15 litros. Ideal para una limpieza rápida, eficaz y segura.

- 800 W de potencia.
- Fuerza de depresión: 16 KPA
- Capacidad depósito: 15 litros
- Voltaje 230 V~50 Hz
- Longitud de cable 1.5m
- Nivel de sonido: 80 dBa
- Accesorios incluidos: Tubo metal, tubo corrugado extensible, y filtro extraíble.

ATENCIÓN

Esta herramienta y sus accesorios no son juguetes, manténgalos alejados de los niños y de personas que no sepan usarlo o puedan resultar heridas. Lea atentamente las advertencias de este manual, evitará posibles riesgos de electrocución, incendio o posibles daños más graves.

Guarde este manual para futuras referencias.

ÁREA DE TRABAJO

Mantenga la zona de trabajo ordenada y limpia antes de empezar el uso de la herramienta.

Mantenga una iluminación adecuada para el trabajo, evitando zonas muy oscuras.

No trabajar en lugares con riesgo de incendio o explosión, evitando siempre los productos inflamables, gases y líquidos ajenos a la zona de trabajo.

Mantener los niños y personas lejos de las zonas de trabajo para evitar accidentes. Procure evitar distracciones durante el uso del la herramienta, puede causar daños graves.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Antes de usar la herramienta, asegurarse de que coincida el voltaje con su instalación.

No modificar nunca el enchufe o partes eléctricas.

No exponer la herramienta a la lluvia y zonas muy húmedas, esto puede incrementar el riesgo de descarga eléctrica.

No forzar el enchufe, no desenchufar tirando del cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta.

Mantener el cable alejado del calor, aceite, elementos punzantes o partes en movimiento.

Evite el contacto con superficies conectadas a tierra tales como tuberías, radiadores, etc. y utilice calzado con suela de goma.

Si debe usar la herramienta en exteriores, use un alargó apto para estas condiciones.

Si se debe utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice una alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD) para reducir el riesgo de descargas eléctricas.

SEGURIDAD PERSONAL

Mantenga la alerta mientras esté trabajando con la herramienta.

No use la herramienta mientras esté cansado o bajo la influencia de las drogas, alcohol o medicación.

Use el equipo de seguridad adecuado para el tipo de trabajo que vaya a realizar. Las gafas deberían ser necesarias para el trabajo con este tipo de herramienta.

Vista adecuadamente para el trabajo, evite usar joyería, ropa ancha o el pelo suelto, ya que pueden ser atrapados por las partes en movimiento.

Para evitar el encendido accidental, asegúrese de que los botones están apagados cuando no vaya a usar la herramienta. Guarde la herramienta fuera del alcance de los niños.

Haga un mantenimiento periódico de la herramienta.

Si se proporciona dispositivos para conectar equipos de extracción y recolección de polvo, asegúrese que éstos estén conectados y utilizados de manera correcta. El uso de este tipo de equipos puede reducir los riesgos debidos al polvo.



USO Y CUIDADO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

No fuerce la herramienta. Utilice para su trabajo la herramienta eléctrica adecuada. Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y de manera más segura, al ritmo para el que ésta ha sido diseñada.

Si algún elemento de la herramienta no funciona correctamente o esta defectuoso, no utilice la herramienta. Llevarla a un servicio técnico habilitado para su reparación.

Si necesita hacer algún ajuste o algún cambio de accesorio, desconecte la herramienta de la corriente.

Almacenar la herramienta en un lugar seco y sin humedad, y fuera del alcance de los niños o las personas sin conocimientos acerca de este tipo de herramientas.

Para un buen mantenimiento de la herramienta, verifique su funcionamiento, la alineación de las piezas móviles para evitar roturas. Para evitar futuros problemas, mantenga en buenas condiciones la herramienta en todo momento.

Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas. Unas herramientas de corte en buen estado y afiladas son más fáciles de manejar y se agorrotan menos. Use siempre los accesorios proporcionados para esta herramienta, si utiliza diferentes podría romperse la herramienta o causar accidentes.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EL ASPIRADOR

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable o conjunto especial disponible del fabricante o su agente de servicio.

Este aspirador no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento en su uso habitual, a menos que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- No aspire ningún material afilado, caliente o incandescente.
- El aparato no debe exponerse al calor.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente después de su uso y antes de cada limpieza. Tire del enchufe, no del cable de red, para desconectar el aparato de la red eléctrica.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use con ninguna abertura bloqueada. Manténgalo libre de polvo, pelusa, cabello, etc.
- No use el aspirador sin un contenedor o filtro de polvo.
- No aspire harina, cemento o productos densos, para evitar sobrecargas.
- El aparato solo debe limpiarse con un paño seco o húmedo; nunca debe sumergirse en agua. No use solventes para limpiar.
- Este electrodoméstico está diseñado solo para uso doméstico y no para aplicaciones comerciales.

- Evite que la boquilla o el cepillo toquen la superficie de los muebles.
- No use el cable de alimentación para llevar el aparato. No tire del cable de alimentación sobre bordes afilados.

MONTAJE

Filtro HEPA: Introduzca el filtro HEPA en el contenedor de ceniza girando la tuerca. Contenedor de ceniza: coloque el contenedor de ceniza en el interior del aspirador.

Tubo flexible: Para usar el tubo flexible, inserte el extremo de la manguera en la boquilla de aspiración. Asegúrese de que queda bien fijado.

Accesorios: elija el accesorio deseado y conéctelo a la boquilla de aspiración correctamente.

USO DEL ASPIRADOR

Antes de encender el aparato, asegúrese de que el filtro esté en su lugar y que los accesorios están bien fijados a la boquilla de aspiración. Revise que el aspirador está en buenas condiciones y que no hay nada roto.

Desenrosque el cable de alimentación.

Enchufe el aparato a la corriente eléctrica con el enchufe y enciéndalo.

Desenchufe el aparato después de su uso tirando del enchufe.

ÁREA DE APLICACIÓN

Sustancia a aspirar: cenizas calientes con una temperatura inferior a 40°C

(chimeneas, estufas de leña/carbón, ceniceros, parrilla, barbacoas...).

Vacíe y limpie el aspirador antes y después de aspirar para evitar la acumulación de materiales que puedan suponer un riesgo de incendio en el aspirador.

RESTRICCIÓN DE USO

No utilizar para la separación de polvos peligrosos para la salud (clases de polvo L, M, H). No aspirar hollín.

Aspirar sólo cenizas de combustibles admisibles.

No aspire objetos calientes, ardientes o incandescentes.

ATENCIÓN: No aspire objetos que estén a una temperatura superior a > 40 °C.

No aspire sustancias inflamables.

VACIADO DE CENIZA

Abrir el contenedor de ceniza girando la rosca.

Quitar el filtro HEPA.

Tirar el contenido del filtro a la basura. Procure reciclar.

Coloque el filtro nuevamente.

Cerrar el contenedor del aspirador correctamente.

POSIBLES ERRORES

Antes de llevar el aspirador a reparar a un servicio técnico, revise las siguientes instrucciones para detectar el error:

Problema: El motor no funciona.

Possible razón: El enchufe no está bien conectado.

Solución: Asegúrese de la conexión y que haya corriente.

Problema: El tubo de salida no aspira bien.

Possible razón: Hay algún tipo de obstrucción.

Solución: Revise las salidas que no haya ningún elemento que esté obstruyendo el aire.

Problema: La succión de la aspiración es muy débil.

Possible razón: Hay algún tipo de obstrucción.

Solución: Revise las salidas que no haya ningún elemento que esté obstruyendo el aire.

LIMPIEZA

Mantenga limpias las rejillas de ventilación de polvo y suciedad, para no causar sobrecalentamiento y dañar la herramienta.

Limpiar la herramienta con un trapo suave, preferiblemente después de cada uso. No usar líquidos tipo gasolina, alcohol, amoníaco para hacer la limpieza del dispositivo, en caso de necesidad usar un trapo humedecido con agua jabonosa.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Hemos creado una herramienta con mucha durabilidad y con el mínimo mantenimiento. Para poder conseguir esto, la máquina debe estar bien cuidada y limpia. Encargue el mantenimiento de sus herramientas eléctricas a un técnico cualificado que utilice únicamente piezas de recambio idénticas.

ALMACENAMIENTO

Limpie cuidadosamente la máquina y sus accesorios.

Manténgala fuera del alcance de los niños, en una posición estable y segura, en un lugar seco, oscuro y al tiempo, evite las temperaturas demasiado altas o demasiadas bajas.

No lo meta en un saco de Nylon porque la humedad puede dañarla.

GARANTÍA

Este dispositivo tiene una garantía dentro de los términos legales de su país de venta. La fecha de inicio de la garantía empieza a partir de la fecha exacta de compra de la herramienta. Ante cualquier problema ajeno a un mal uso o mal cuidado del usuario hacia la herramienta, ésta será reparada o reemplazada en el lugar donde se compró, entregando la factura o ticket correspondiente y que indique necesariamente la fecha exacta de compra.









RECICLAJE

Si desea tirar el dispositivo o accesorios, no lo haga en la basura, llévelo al centro de reciclaje más cercano a su población para poder hacer un reciclaje justo. Puede consultar los centros para este fin, en la web de su ayuntamiento.

ATENCIÓN

Este aparato no está diseñado para que niños, personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento puedan usarlo, a no ser que sean supervisados e instruidos por alguien responsable de su seguridad.

SÍMBOLOS

-  Lea el manual.
-  Advertencia.
-  Use protección para los ojos.
-  Use mascarilla antipolvo.
-  Símbolo de herramientas de clase II.
-  Desconecte inmediatamente el enchufe de la red si el cable está dañado o cortado.
-  No exponer a la lluvia.
-  De conformidad con las normas de seguridad aplicables esenciales de las directivas europeas.



16  **KPA** **15**  **LITROS** **800**  **WATTS**

LEIA TODAS ESTAS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMEÇAR A UTILIZAR A FERRAMENTA

ASPIRADOR CINZAS QUENTES

CARACTERÍSTICAS E DADOS TÉCNICOS

Aspirador de cinzas quentes de 800 W com um depósito de 15 litros. Ideal para uma limpeza rápida, eficaz e segura.

- 800 W de potência.
- Força de depressão: 16 KPA
- Capacidade do depósito: 15 litros
- Voltagem 230 V~50 Hz
- Comprimento do cabo 1,5m
- Nível de som: 80 dBa
- Acessórios incluídos: tubo de metal, tubo corrugado extensível, e filtro removível.

ATENÇÃO

Esta ferramenta e seus acessórios não são brinquedos, mantenha-os longe de crianças e de pessoas que não saibam usá-los ou que possam ficar feridas.

Leia atentamente as advertências deste manual, evitando possíveis riscos de eletrocussão, incêndio ou danos mais graves. Guarde este manual para referências futuras.

ÁREA DE TRABALHO

Mantenha a área de trabalho organizada e limpa antes de começar a usar a ferramenta.

Mantenha uma iluminação adequada para o trabalho, evitando áreas muito escuras. Não trabalhe em locais com risco de incêndio ou explosão, evitando sempre produtos inflamáveis, gases e líquidos alheios à área de trabalho.

Mantenha crianças e pessoas longe das áreas de trabalho para evitar acidentes. Evite distrações durante o uso da ferramenta, pois podem causar danos graves.

SEGURANÇA ELÉTRICA

Antes de usar a ferramenta, certifique-se de que a voltagem corresponde à sua instalação. Nunca modifique a ficha ou partes elétricas.

Não exponha a ferramenta à chuva e a áreas muito úmidas, pois isso pode aumentar o risco de choque elétrico.

Não force a ficha, não a desligue puxando pelo cabo. Nunca use o cabo para transportar, puxar ou desconectar a ferramenta.

Mantenha o cabo afastado de calor, óleo, objetos pontiagudos ou partes em movimento.

Evite o contato com superfícies conectadas à terra, como tubulações, radiadores, etc., e use calçado com sola de borracha.

Se precisar usar a ferramenta ao ar livre, use uma extensão adequada para essas condições.

Se uma ferramenta elétrica precisar ser usada em um local úmido, use uma alimentação protegida por um dispositivo de corrente residual (RCD) para reduzir o risco de choques elétricos.

SEGURANÇA PESSOAL

Mantenha-se alerta enquanto trabalha com a ferramenta.

Não use a ferramenta quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicação.

Use o equipamento de segurança adequado para o tipo de trabalho que vai realizar.

Óculos devem ser necessários para o trabalho com este tipo de ferramenta.

Vista-se adequadamente para o trabalho, evitando usar joias, roupas largas ou cabelos soltos, pois podem ser presos por partes em movimento.

Para evitar ligamentos acidentais, certifique-se de que os botões estão desligados quando não estiver a usar a ferramenta. Guarde a ferramenta fora do alcance de crianças.

Faça uma manutenção periódica da ferramenta.

Se forem fornecidos dispositivos para conectar equipamentos de extração e coleta de poeira, certifique-se de que estão conectados e sendo utilizados corretamente. O uso desse tipo de equipamento pode reduzir os riscos relacionados à poeira.



USO E CUIDADO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS

Não force a ferramenta. Use a ferramenta elétrica adequada para o trabalho. Com a ferramenta certa, você poderá trabalhar melhor e com mais segurança, no ritmo para o qual ela foi projetada.

Se algum elemento da ferramenta não funcionar corretamente ou estiver defeituoso, não use a ferramenta. Leve-a a um serviço técnico autorizado para reparo.

Se precisar fazer algum ajuste ou troca de acessório, desconecte a ferramenta da corrente.

Armazene a ferramenta em um local seco e sem umidade, fora do alcance de crianças ou pessoas sem conhecimento sobre esse tipo de ferramenta.

Para uma boa manutenção da ferramenta, verifique seu funcionamento, a alinhamento das peças móveis para evitar quebras. Para evitar problemas futuros, mantenha a ferramenta em boas condições o tempo todo.

Mantenha as ferramentas de corte limpas e afiadas. Ferramentas de corte em bom estado e afiadas são mais fáceis de manusear e não ficam presas com tanta frequência.

Use sempre os acessórios fornecidos para esta ferramenta; se usar diferentes, a ferramenta pode quebrar ou causar acidentes.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA PARA O ASPIRADOR

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um cabo ou conjunto especial disponível no fabricante ou no seu agente de serviço.

Este aspirador não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento no uso habitual, a menos que estejam sob supervisão ou instruções de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

- Não aspire nenhum material afiado, quente ou incandescente.
- O aparelho não deve ser exposto ao calor.
- Desligue o aparelho da tomada após o uso e antes de cada limpeza. Puxe a ficha, não o cabo de alimentação, para desconectar o aparelho da rede elétrica.
- Não coloque nenhum objeto nas aberturas. Não o use com nenhuma abertura bloqueada. Mantenha-o livre de poeira, fiapos, cabelo, etc.
- Não use o aspirador sem um recipiente ou filtro de poeira.
- Não aspire farinha, cimento ou produtos densos para evitar sobrecargas.
- O aparelho só deve ser limpo com um pano seco ou úmido; nunca mergulhe em água. Não use solventes para limpar.
- Este eletrodoméstico é projetado apenas para uso doméstico e não para aplicações comerciais.

- Evite que a ponta ou a escova toquem na superfície dos móveis.
- Não use o cabo de alimentação para transportar o aparelho. Não puxe o cabo de alimentação sobre bordas afiadas.

MONTAGEM

Filtro HEPA: Introduza o filtro HEPA no recipiente de cinzas girando a porca.

Recipiente de cinzas: coloque o recipiente de cinzas no interior do aspirador.

Tubo flexível: Para usar o tubo flexível, insira a extremidade da mangueira na ponta de aspiração. Certifique-se de que está bem fixado.

Acessórios: escolha o acessório desejado e conecte-o corretamente à ponta de aspiração.

USO DO ASPIRADOR

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que o filtro está no lugar e que os acessórios estão bem fixados à ponta de aspiração. Verifique se o aspirador está em boas condições e se não há nada quebrado.

Desenrole o cabo de alimentação.

Conecte o aparelho à tomada elétrica com a ficha e ligue-o.

Desconecte o aparelho após o uso puxando a ficha.

ÁREA DE APLICAÇÃO

Substância a extrair: cinzas quentes com uma temperatura inferior a 40°C (lareiras, fogões a lenha/carvão, cinzeiros, grelhadores, churrascos...).

Esvazie e limpe o aspirador antes e depois de aspirar para evitar o acúmulo de materiais que possam representar um risco de incêndio no aspirador.

RESTRIÇÃO DE USO

Não utilizar para a separação de poeiras perigosas para a saúde (classes de poeira L, M, H).

Não aspirar fuligem.

Aspire apenas cinzas de combustíveis permitidos.

Não aspire objetos quentes, ardentes ou incandescentes.

Atenção: Não aspire objetos que estejam a uma temperatura superior a > 40 °C. Não aspire substâncias inflamáveis.

ESVAZIAMENTO DE CINZAS

Abra o recipiente de cinzas girando a rosca.

Remova o filtro HEPA.

Descarte o conteúdo do filtro no lixo. Procure reciclar.

Recoloque o filtro.

Feche corretamente o recipiente do aspirador.

POSSÍVEIS ERROS

Antes de levar o aspirador para reparo em um serviço técnico, revise as seguintes instruções para detectar o erro:

Problema: O motor não funciona.

Possível razão: A ficha não está bem conectada.

Solução: Certifique-se da conexão e de que há corrente.

Problema: O tubo de saída não aspira bem.

Possível razão: Há algum tipo de obstrução.

Solução: Revise as saídas para garantir que não haja nenhum elemento obstruindo o ar.

Problema: A sucção da aspiração é muito fraca.

Possível razão: Há algum tipo de obstrução.

Solução: Revise as saídas para garantir que não haja nenhum elemento obstruindo o ar.

LIMPEZA

Mantenha limpas as grades de ventilação de poeira e sujeira, para evitar o superaquecimento e danificar a ferramenta.

Limpe a ferramenta com um pano macio, preferencialmente após cada uso. Não use líquidos como gasolina, álcool, amônia para limpar o dispositivo; se necessário, use um pano umedecido com água e sabão.

MANUTENÇÃO E SERVIÇO

Criamos uma ferramenta com muita durabilidade e manutenção mínima. Para alcançar isso, a máquina deve ser bem cuidada e limpa. Deixe a manutenção de suas ferramentas elétricas a cargo de um técnico qualificado que utilize apenas peças de reposição idênticas.

ARMAZENAMENTO

Limpe cuidadosamente a máquina e seus acessórios.

Mantenha-a fora do alcance de crianças, em uma posição estável e segura, em um local seco, escuro e com temperatura moderada; evite temperaturas muito altas ou muito baixas.

Não a guarde em uma bolsa de nylon, pois a umidade pode danificá-la.

GARANTIA

Este dispositivo possui garantia nos termos legais de seu país de venda. A data de início da garantia começa a partir da data exata da compra da ferramenta. Em caso de qualquer problema que não seja decorrente de uso indevido ou negligência do usuário em relação à ferramenta, ela será reparada ou substituída no local da compra, mediante a apresentação da fatura ou recibo correspondente, que deve indicar obrigatoriamente a data exata da compra.

RECICLAGEM

Se desejar descartar o dispositivo ou acessórios, não o faça no lixo; leve-o ao centro de reciclagem mais próximo de sua localidade para garantir uma reciclagem justa. Você pode consultar os centros para esse fim no site da prefeitura.

ATENÇÃO


Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por crianças, pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas e instruídas por alguém responsável por sua segurança.

SÍMBOLOS


 Leia o manual.


 Aviso.


 Use proteção ocular.

 Use uma máscara contra pó.

 Símbolo para ferramentas de Classe II.

 Desligue imediatamente a ficha da alimentação elétrica se o cabo estiver danificado ou cortado.

 Não exponha à chuva.

 De acordo com as normas de segurança essenciais das diretivas europeias aplicáveis.

	<p>INFORMAÇÃO AOS UTILIZADORES</p> <p>De acordo com as Directivas Europeias 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE sobre a redução do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e sobre a eliminação de resíduos.</p> <p>O símbolo riscado no recipiente do aparelho indica que o produto, no fim da sua vida útil, deve ser eliminado separadamente dos outros resíduos.</p> <p>O utilizador deve portanto entregar o aparelho, quando já não estiver a ser utilizado, aos centros de recolha separados apropriados para resíduos electrónicos e electrotécnicos, ou deve devolvê-lo ao retalhista ao comprar um novo aparelho de tipo equivalente, ou ao trocar outro aparelho.</p> <p>A recolha separada adequada de equipamento não utilizado para posterior reciclagem, tratamento e eliminação compatível com o ambiente ajuda a prevenir possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde, e promove a reciclagem dos materiais de que o equipamento é composto.</p> <p>A eliminação abusiva do produto pelo utilizador resultará na aplicação das sanções previstas por lei.</p>
---	--

16 KPA  **15** LITERS  **800** WATTS 

READ ALL THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING TO USE THE TOOL

HOT ASHES VACUUM CLEAN

FEATURES AND TECHNICAL DETAILS

800W Hot Ash Vacuum cleaner with a 15-litre tank. Ideal for quick, efficient, and safe cleaning.

- 800 W power.
- Depression force: 16 KPA.
- Tank capacity: 15 litres.
- Voltage 230 V~50 Hz.
- Cable length: 1.5m.
- Noise level: 80 dBa.
- Included accessories: Metal tube, extendable corrugated tube, and removable filter.

ATTENTION

This tool and its accessories are not toys; keep them away from children and individuals who do not know how to use them or may be injured.

Read the warnings in this manual carefully to avoid potential risks of electric shock, fire, or more severe damage.

Keep this manual for future reference.

WORK AREA

Keep the work area tidy and clean before starting to use the tool.

Maintain adequate lighting for the job, avoiding very dark areas.

Do not work in places at risk of fire or explosion, always avoiding flammable products, gases, and liquids unrelated to the work area.

Keep children and people away from work areas to prevent accidents.

Try to avoid distractions during the use of the tool, as it can cause serious damage.

ELECTRICAL SAFETY

Before using the tool, ensure that the voltage matches your installation. Never modify the plug or electrical parts.

Do not expose the tool to rain and very humid areas, as this may increase the risk of electric shock.

Do not force the plug, do not unplug by pulling the cable. Never use the cable to transport, pull, or unplug the tool.

Keep the cable away from heat, oil, sharp objects, or moving parts.

Avoid contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, etc., and wear shoes with rubber soles.

If you must use the tool outdoors, use an extension cord suitable for these conditions.

If an electric tool must be used in a damp location, use a power supply protected by a residual current device (RCD) to reduce the risk of electric shocks.

PERSONAL SAFETY

Stay alert while working with the tool.

Do not use the tool when tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication.

Use the appropriate safety equipment for the type of work you are going to perform.

Goggles should be necessary for work with this type of tool.

Dress appropriately for the job, avoid wearing jewelry, loose clothing, or loose hair, as they can be caught by moving parts.

To prevent accidental activation, make sure the buttons are off when not using the tool.

Keep the tool out of reach of children.

Perform regular maintenance on the tool.

If devices are provided to connect dust extraction and collection equipment, ensure that they are connected and used correctly. The use of such equipment can reduce risks.

USE AND CARE OF POWER TOOLS

Do not force the tool. Use the appropriate power tool for your job. With the right tool, you can work better and safer at the pace for which it has been designed.

If any part of the tool is not working correctly or is defective, do not use the tool. Take it to an authorized service center for repair.

If you need to make any adjustments or accessory changes, disconnect the tool from the power source.



Store the tool in a dry and moisture-free place, and out of reach of children or individuals without knowledge of such tools.

For proper tool maintenance, check its operation, the alignment of moving parts to avoid breakages. To prevent future problems, keep the tool in good condition at all times.

Keep cutting tools clean and sharp. Well-maintained and sharp cutting tools are easier to handle and less likely to seize.

Always use the accessories provided for this tool; using different ones could break the tool or cause accidents.

VACUUM SAFETY WARNINGS

If the power cord is damaged, it must be replaced with a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

This vacuum should not be used by individuals (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge in its regular use unless they have been given supervision or instructions on the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

- Do not vacuum any sharp, hot, or incandescent material.
- The appliance should not be exposed to heat.
- Unplug the appliance from the power outlet after use and before each cleaning. Pull the plug, not the power cord, to disconnect the appliance from the electrical network.
- Do not place any objects in the openings. Do not use it with any blocked openings. Keep it free of dust, lint, hair, etc.
- Do not use the vacuum without a dust container or filter.
- Do not vacuum flour, cement, or dense products to avoid overloads.
- The appliance should only be cleaned with a dry or damp cloth; it should never be submerged in water. Do not use solvents for cleaning.
- This appliance is designed for domestic use only and not for commercial applications.
- Avoid letting the nozzle or brush touch the surface of furniture.
- Do not use the power cord to carry the appliance. Do not pull the power cord over sharp edges.

ASSEMBLY

HEPA Filter: Insert the HEPA filter into the ash container by twisting the nut.

Ash container: Place the ash container inside the vacuum.

Flexible tube: To use the flexible tube, insert the hose end into the suction nozzle.

Ensure it is securely attached.

Accessories: Choose the desired accessory and connect it to the suction nozzle correctly.

USE OF THE VACUUM

Before turning on the appliance, ensure the filter is in place, and the accessories are securely attached to the suction nozzle. Check that the vacuum is in good condition and that nothing is broken.

Unwind the power cord.

Plug the appliance into the electrical outlet with the plug and turn it on.

Unplug the appliance after use by pulling the plug, not the power cord.

APPLICATION AREA

Substance to be extracted: hot ashes with a temperature below 40°C (fireplaces, wood/coal cookers, ashtrays, grills, barbecues...).

Empty and clean the vacuum before and after use to avoid the accumulation of materials that may pose a fire risk in the vacuum.

USAGE RESTRICTIONS

Do not use for the separation of health-hazardous dust (classes L, M, H).

Do not vacuum soot.

Vacuum only permissible fuel ashes.

Do not vacuum hot, burning, or incandescent objects.

Attention: Do not vacuum objects that are at a temperature higher than > 40 °C.

Do not vacuum flammable substances.

EMPTYING ASH

Open the ash container by twisting the thread.

Remove the HEPA filter.

Dispose of the filter contents in the trash. Please recycle.

Place the filter back.

Close the vacuum container properly.

POSSIBLE ERRORS

Before taking the vacuum to a service centre for repair, check the following instructions to identify the error:

Issue: The motor does not work.

Possible reason: The plug is not properly connected.

Solution: Ensure the connection and that there is power.

Issue: The outlet tube does not suck well.

Possible reason: There is some form of obstruction.

Solution: Check the outlets to ensure no element is obstructing the air.

Issue: The suction of the vacuum is very weak.

Possible reason: There is some form of obstruction.

Solution: Check the outlets to ensure no element is obstructing the air.

CLEANING

Keep the dust and dirt ventilation grilles clean to avoid overheating and damage to the tool.

Clean the tool with a soft cloth, preferably after each use. Do not use liquids such as petrol, alcohol, or ammonia for device cleaning; if necessary, use a cloth dampened with soapy water.

MAINTENANCE AND SERVICE

We have created a tool with a lot of durability and minimal maintenance. To achieve this, the machine must be well cared for and clean. Entrust the maintenance of your power tools to a qualified technician who uses only identical replacement parts.

STORAGE

Clean the machine and its accessories carefully.

Keep it out of reach of children, in a stable and secure position, in a dry, dark place at room temperature, avoiding temperatures that are too high or too low.

Do not put it in a Nylon bag as moisture can damage it.

WARRANTY

This device comes with a warranty within the legal terms of your country of purchase. The warranty period starts from the exact date of purchase of the tool. In the event of any issues unrelated to misuse or improper care by the user towards the tool, it will be repaired or replaced at the place of purchase, provided the corresponding invoice or receipt is presented, indicating the exact date of purchase.





RECYCLING


If you want to dispose of the device or accessories, do not throw them in the trash; take them to the nearest recycling centre in your area for fair recycling. You can find information on such centres on your municipality's website.

ATTENTION

This appliance is not designed for use by children, individuals with reduced physical, mental, or sensory capabilities, or those lacking experience and knowledge, unless they are supervised and instructed by someone responsible for their safety.

SYMBOLS





INFORMATION TO USERS
According to the European Directives 2002/95/EC, 2002/96/EC and 2003/108/EC on the reduction of the use of hazardous substances in electrical equipment and on the disposal of waste.
The crossed-out symbol on the container on the appliance indicates that the product, at the end of its useful life, must be disposed of separately from other waste.
The user must therefore hand over the appliance, when it is no longer in use, to the appropriate separate collection centres for electronic and electrotechnical waste, or must return it to the retailer when purchasing a new appliance of an equivalent type, or when exchanging another one.
The proper separate collection of unused equipment for subsequent recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps to prevent possible negative effects on the environment and health, and promotes the recycling of the materials of which the equipment is composed.
Abusive disposal of the product by the user will result in the application of the penalties provided for by law.